

## Anzeige- und Bedienfeld für Basis-Controller-Matrix DA-ABF



### Anzeige- und Bedienfeld DA-ABF für Basis-Controller-Matrix DA-BCM

Zur einfachen Bedienung der Basis-Controller-Matrix. Auf dem LCD-Display werden alle Systeminformationen und evtl. Störungen im Klartext angezeigt. Über die Navigationstasten können verschiedene Funktionen ausgewählt werden. Ausgestattet mit 2x RS485HS (high speed) Anschluss, 1x USB-B-Anschluss zum Anschließen eines PC.

3 Status-LED zur Anzeige von:

- Spannungsversorgung (POWER),
- Datentransfer zur DA-BCM über RS485HS
- Datentransfer zum PC über USB

Wenn eine Störung auftritt, wird diese im Klartext auf dem Display angezeigt, die rote LED in der Bestätigungstaste leuchtet und ein Summer ertönt. Maximal 4 DA-ABF können mit einer Basis-Controller-Matrix (DA-BCM) verbunden werden.

Ausführung in stabilem Alu-Gehäuse zum Einbau im BMZ-Gehäuse oder auf einer Hutschiene.

### Technische Daten

Stromversorgung:	via Datenkabel RS485HS, 24VDC
Stromaufnahme:	50mA
Abmessungen (BxHxT):	164x65x35mm
Gewicht:	0,31 kg
Sicherheit gemäß:	EN 60849, EN 54-16, VDE 0828, VDE 0833-4

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:

**VITEC AUDIO GMBH**

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9  
Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111  
www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de